

# Инструкция за сглобяване

Детска дървена катерушка с пързалка, стълба и въжена част



**Препоръка: Сглобяването да се извършва от двама възрастни. Преди употреба проверете всички винтове и стабилността на конструкцията.**


## Преди да започнете

- Поставете всички части върху мека и равна повърхност, за да не надраскате дървото.
- Не затягайте всички винтове докрай още в първите стъпки. Първо подравнете конструкцията, след това затегнете окончателно.
- Следете номерата на частите и винтовете от оригиналната инструкция.
- След сглобяване продуктът трябва да бъде стабилен, без клатене и без хлабави връзки.

## Части и крепежи




Крепежи и инструменти



Основни дървени елементи

# Сглобяване стъпка по стъпка

Следвайте реда на снимките. Всеки етап показва конкретната част, която се монтира.



## СТЪПКА 1

### Разпределете цветните пръчки

Отделете пръчките №1, №2 и №3. Следете номерата, защото част от тях се използват за различни страни на конструкцията.



## СТЪПКА 2

### Сглобете първата странична рамка

Поставете пръчките между плоскост №1 и плоскост №2. Фиксирайте ги с подходящите винтове, без да затягате прекалено силно в началото.



## СТЪПКА 3

### Сглобете стълбата

Използвайте пръчките с отвори и ги закрепете към плоскости №3 и №4 с винтове №4. Отворът, отбелязан със стрелка, остава свободен за следваща стъпка.



#### СТЪПКА 4

### Закрепете долната част

Фиксирайте долните цветни пръчки и основата. Проверете дали рамката стои равна и стабилна на пода.



#### СТЪПКА 5

### Повдигнете конструкцията


Съберете двете страни във формата на триъгълна опора. Проверете дали отворите са подравнени един срещу друг.



#### СТЪПКА 6

### Поставете пързалката

Поставете пързалката в правилната позиция към конструкцията. Уверете се, че горната част ляга стабилно и не се измества.



#### СТЪПКА 7

### Монтирайте горната трапецовидна плоскост

Позиционирайте горната плоскост и я подравнете с отворите на страничните елементи.



#### СТЪПКА 8

### Затегнете горната плоскост

Поставете винта в отвора и го затегнете с инструмента. Работете последователно от двете страни.



#### СТЪПКА 9

### Фиксирайте другата страна

Повторете фиксирането и от срещната страна. Затегнете, докато плоскостта прилегне стабилно.



#### СТЪПКА 10

### Проверете основната рамка

След монтиране на горната част конструкцията трябва да стои стабилно и симетрично.




顶梯这样摆放

#### СТЪПКА 11

### Поставете горната част на стълбата

Подравнете горните отвори и проверете дали пръчките са в правилния ред и позиция.



顶梯用3号螺丝+2号工具固定

#### СТЪПКА 12

### Фиксирайте страничните винтове

Използвайте указаните винтове и гайки. Придържайте гайката в отвора, докато затягате винта.



#### СТЪПКА 13

### Затегнете вътрешните връзки

Проверете всички вътрешни връзки на стълбата. Не оставяйте хлабави винтове.



#### СТЪПКА 14

### Завършете горното закрепване

Затегнете останалите винтове в горната част. При нужда леко наместете плоскостите преди окончателно затягане.



#### СТЪПКА 15

### Монтирайте долната опора

Поставете долната дървена опора и я подравнете с отворите на страничната рамка.



用5号螺丝+6号螺帽固定

#### СТЪПКА 16

### Фиксирайте долната опора

Закрепете опората с винтове и капачки. Тази част помага за стабилността на цялата конструкция.



接下来安装7号板材

#### СТЪПКА 17

### Закрепете пързалката към рамката

Поставете винта през отвора на пързалката и го фиксирайте към рамката. Проверете дали пързалката не се движи.



用4号螺丝+5号螺帽

#### СТЪПКА 18

### Затегнете връзката на пързалката

Затегнете винтовете от двете страни на пързалката. Не използвайте прекомерна сила, за да не повредите дървото.



#### СТЪПКА 19

### Монтирайте въжената част

Поставете въжената мрежа на предвиденото място. Прекарайте въжетата през отворите и ги изпънете равномерно.



#### СТЪПКА 20

### Завържете въжетата и направете финална проверка

Завържете здраво всички въжета. Накрая проверете всички винтове, капачки, опори и стабилността на продукта.

## Финална проверка преди употреба

- ✓ Всички винтове са затегнати.
- ✓ Пързалката е стабилно закрепена.
- ✓ Въжената част е добре изпъната и здраво завързана.
- ✓ Конструкцията не се клати.
- ✓ Продуктът се използва само под наблюдение на възрастен.



Готов сглобен вариант