

- Подходяща за 1 дете
- Максимално тегло: 15 кг
- Максимална височина на детето: 90 см

МОЛЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. Запазете тези инструкции за бъдеща употреба и за следващи потребители.



ВНИМАНИЕ:

НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР. ВИНАГИ ГО ДРЪЖТЕ В ПОЛЕЗРЕНИЕТО СИ – ДОРИ КОГАТО СПИ.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Никога не оставяйте детето без надзор.
- Не използвайте кошарата, ако някоя част е скъсана, счупена или липсва.
- Не я поставяйте в близост до открит пламък, нагреватели, електрически печки, барбекюта и др.
- Не поставяйте в кошарата лекарства, пари, връзки, ластици или малки предмети.
- Не поставяйте кошарата до кабели, завеси или други елементи, които детето може да достигне.
- Не използвайте допълнителен матрак – само оригиналния, включен в комплекта.
- Не поставяйте играчки или предмети, които детето може да използва като стъпало.
- Не използвайте кошара с подплатени стени, ако покритието е скъсано.
- Не поставяйте повече от едно дете в кошарата.
- Не използвайте, ако детето може да се катери, тежи над 15 kg или е високо над 90 см.
- Проверете дали сглобяването е стабилно и сигурно.
- Височината от матрака до най-ниската част на кошарата трябва да е минимум 50 см.
- Редовно проверявайте винтове и закопчалки и ги затягайте при нужда.
- Кошарата трябва да е напълно разгъната и заключена, преди да се ползва.
- НЕ използвайте кошарата без долната част/подложката.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ:


- ✗ Не избелвайте.
- ✗ Не перете в пералня, не сушете в сушилня.
- Почиствайте с влажна гъба + мек сапун.
- При нужда съхранявайте на сухо и проветриво място, за да избегнете мухъл.
- Ако покритията се навлажнят, ги подсушете добре преди съхранение.

ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО МАТРАКА:

- Маркировката показва максималната дебелина на матрака.
- Минималната допустима дебелина също е отбелязана.
- Матракът трябва да приляга плътно към стените – страничните празнини не трябва да надвишават 30 мм.
- След като детето може да се катери, кошарата вече не трябва да се използва.

ВАЖНО: СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕБЕШКА КОШАРА




ВАЖНО:

Запазете за бъдеща справка.

Преди да сглобите кошарата, прочетете и разберете тези инструкции. Неправилно сглобяване може да направи продукта опасен за употреба. Не използвайте кошарата, ако някоя част е счупена, скъсана или липсва. Съхранявайте тези инструкции на сигурно място за бъдеща употреба.

СГЛОБЯВАНЕ



РАЗГЪВАНЕ

1. Отворете чантата за пренасяне и извадете кошарата (Фиг.1).
2. Поставете кошарата изправена и разкопчайте велкро лентите, които придържат матрака около рамката (Фиг.2).
3. Извадете матрака и го оставете настрана.
4. Разпънете краката на кошарата (Фиг.3).
5. Започнете с късите странични пръти – дръпнете ги нагоре с две ръце, докато щракнат на място (Фиг.4).
6. Повторете същото и с дългите страни (Фиг.5).
7. Дръжте едната страна на кошарата повдигната и натиснете центъра на основата надолу, докато легне напълно (Фиг.6).
8. Ако използвате чаршаф, поставете го върху матрака с меката страна нагоре, като промушете каишките през процепите (ако има такива).
9. Поставете матрака в кошарата с меката страна нагоре (Фиг.7).
10. Закрепете матрака, като прокарате каишките през процепа в основата на кошарата и ги фиксирайте отдолу.


ЗАБЕЛЕЖКА:

- Всички странични пръти трябва да бъдат заключени.
- Основата трябва да е повдигната, за да могат прътите да се заключат.
- Натиснете надолу върху всички страни, за да се уверите, че са добре фиксирани.

СГЪВАНЕ


1. Освободете каишките, които държат матрака, и извадете матрака от кошарата.
2. Намерете дръжката в центъра на основата и я издърпайте нагоре (поне 50 см) (Фиг.8).
3. Освободете всяка страна, като повдигнете леко пръта и стиснете под фугата. Бутоните са скрити под текстила (Фиг.9 и Фиг.10).
4. След като всички пръти са освободени, издърпайте нагоре централната каишка, като прибиравте краката и рамката заедно, докато кошарата се сгъне напълно (Фиг.11).
5. Завийте матрака около рамката, с каишките отвън (Фиг.12).
6. Препарайте велкро каишките през пластмасовите отвори, затегнете ги и ги фиксирайте (Фиг.12).
7. Поставете сгънатата кошара обратно в чантата за пренасяне с краката нагоре (Фиг.13).

СГЛОБЯВАНЕ




ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако горните пръчки не се сгъват – НЕ ПРИЛАГАЙТЕ СИЛА!
- Стиснете отново бутоните, за да се освободят напълно.



ПОВИВАЛНИК (АКО Е ВКЛЮЧЕН)

1. Разгънете повиवालника. Свържете двете напречни тръби.
2. Закачете двата пластмасови клипа върху късите горни пръчки на кошарата и се уверете, че са стабилно закрепени, както е показано на изображението. PVC покритието с предпазен колан трябва да сочи нагоре.



КОШ ЗА НОВОРОДЕНО (ДВОЙНО НИВО, АКО Е ВКЛЮЧЕНО)

1. Преди да започнете, уверете се, че 4-те горни пръчки са напълно разгънати и заключени.
2. Извадете матрака от кошарата и го дръжте наблизо.
3. Инсталирайте предпазната мрежа в кошарата – закачете я стабилно по ръбовете на горната рамка (Фиг.16).
4. Монтирайте 2 двойки опорни тръби – поставете тръбите в държачите на мрежата и ги съединете (Фиг.17).
5. Монтирайте страничните опори:
 - Намерете дръжката на мрежата от страната с късата пръчка.
 - Вкарайте страничната опора в отвората. Може да отпуснете куките за по-лесен монтаж (Фиг.17).
6. Поставете матрака върху мрежата и рамката (Фиг.18).
7. При разглобяване – следвайте горните стъпки в обратен ред.

